




## 充電式電動ドリル用フォームタイソケット

FORMTIE SOCKET for ELECTRIC DRILL

| 製品番号    | 適応フォームタイ            | 寸法 (mm) |                |    | 梱包入数 (店飾) | 質量 (g) | メーカー希望小売価格 |
|---------|---------------------|---------|----------------|----|-----------|--------|------------|
|         |                     | D       | L <sub>1</sub> | L  |           |        |            |
| 2BSF-85 | フォームタイK形 (くさび式・小判形) | 24      | 35             | 75 | 6         | 85     | ¥1,695     |



ビット  
三面幅  
**6.35**  
mm




2BSF-85



### ⚠ 注意 CAUTION


- フォームタイソケットはアイビーフォームタイには使用できません。  
Formtie socket cannot be used for ivy formtie.



## 充電式電動ドリル用ソケットアダプター

SOCKET ADAPTOR for ELECTRIC DRILL

| 製品番号    | 対辺寸法 (mm) | 寸法 (mm) |    | 梱包入数 (店飾) | 質量 (g) | メーカー希望小売価格 |
|---------|-----------|---------|----|-----------|--------|------------|
|         |           | D       | L  |           |        |            |
| 2BSA-08 | 6.35      | 10.0    | 45 | 6         | 15     | ¥810       |
| 2BSA-12 | 9.5       | 12.5    | 50 | 6         | 23     | ¥1,320     |
| 2BSA-16 | 12.7      | 16.5    | 55 | 6         | 40     | ¥1,470     |



ビット  
三面幅  
**6.35**  
mm



2BSA-12

2BSA-08

2BSA-16



### ⚠ 注意 CAUTION

- 充電式専用の工具です。インパクトレンチ、振動ドリルには使用しないでください。  
Exclusively for cordless power tools. Do not use with impact wrench, vibration drill.
- 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常があれば使用しないでください。  
Do not use wrenches if crack, wear or distortion is found.
- 作業時には、必ず保護めがねを着用してください。  
Wear goggles.

ソケットレンチ

ステンレス  
ツールケース

ソケット  
レンチ

めがね  
レンチ

ドライバ  
類

自動  
工具

その他  
トルク  
レンチ

ワイヤ  
レス  
ファ  
コム

建方  
番  
レンチ

レンチ  
シャ  
ットル

その他



充電式工具専用



フォームタイソケット