

警告

- ガソリン・ガス・シンナー・ベンジンなど引火性危険物がある場所では、使用しないでください。
スイッチは閉開時に火花を発生します。また整流子モーターは回転中に整流火花を発生しますので、引火性危険物がある所では使用しないでください。
(爆発・火災の原因になります。)

- アース線は、ガス管に接続しないでください。
(爆発・火災の原因になります。)

- 高所作業での、転落・落下事故に注意してください。
 - ①安全帯を、着用してください。
 - ②落下物による危険防止のために、作業場には、ネットや帆布などによる安全策を講じてください。
 - ③作業場の下に、人がいないことを確認し作業してください。特にピンテールの落下にご注意ください。
 - ④心身の疲れを感じた場合は、作業をしないでください。
(転落・落下事故の原因になります。)

- 無理に使用しないでください。
電動レンチや付属品は、その能力範囲内で使用してください。
(無理な使用は電動レンチや付属品の損傷をまねくばかりでなくケガの原因になります。)

- ソケット、レバーソケットは取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
取り付けが不完全であると、事故やケガの原因になります。
(ソケット、レバーソケットの取り付けは、取扱説明書をご覧ください。)

- 不意な始動は避けてください。
電源につないだ状態で、スイッチに指を掛けて持ち運ばないでください。
(誤って起動する恐れがあり、ケガの原因になります。)

- 次の場合は、差込みプラグを電源から抜いてください。
 - ①使用しない場合
 - ②付属品を交換する場合
 - ③点検・整備を行う場合
 - ④その他、危険が予想される場合
(不意に起動し、事故やケガの原因になります。)

- 分解・改造をしないでください。
分解や改造は感電・火災・ケガの原因になります。
(但し、消耗品は必要に応じて交換してください。)

- 使用しない場合は、メタルケースに収納し、所定の場所に保管してください。
乾燥した場所で、子供の手の届かない所あるいは鍵の掛かる所に鍵を掛けて保管してください。
(故障・誤動作・事故の原因になります。)

- 運転中に異常音・振動・異臭などを感じた場合は、ただちに使用を中止し、差込プラグを電源から抜いてください。
お買い求めの販売店、あるいは弊社営業所まで、ご連絡ください。
(感電・火災事故・ケガの原因になります。)