

工具を安全にご使用いただくために、以下の注意事項と個別記載の注意をお読みください。トネの工具は正しい用途と正しいご使用方法で長期間ご愛用願います。

For safe use, read following instructions carefully before using tools.

**警告** WARNING

- プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。活線（通電している線）の切断は絶対にしないでください。（プライヤ・ペンチ・ニッパ類、カッター類）

Plastic handle does not mean tools are insulated. Do not cut live line. (plier, combination plier, diagonal cutting plier and cutters)



- 鉄線・銅線・その他を切断する時は、その周囲に飛び散る恐れがありますので、危険防止のために保護めがねを着用してください。（プライヤ・ペンチ・ニッパ類、カッター類）

Use safety goggles to protect eyes from scattering chips when cutting steel, copper and other wires. (plier, combination plier, diagonal cutting plier and cutters)



**注意** CAUTION

- 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。

Do not use tool for purposes not intended.

- モンキレンチは必ず、下あごの方向に回してください。逆の方向に回しますと、下あごに無理な力が掛かり破損する原因になります。（図 1）

Turn adjustable wrench in the direction of lower jaw. By turning anti-clockwise direction, lower jaw receives excessive force and might break down. (fig.1)

図 1  
fig.1



- ボルト・ナットの頭とモンキレンチの間にすき間ができますと、回すために力を入れた時に、モンキレンチが外れてケガをする場合があります。また、角がつぶれたボルト・ナットを回す時にも、モンキレンチが外れることが多いので注意してください。（図 2）

The gap between bolt / nut and adjustable wrench makes wrench slip. Distorted bolt / nut let wrench slip, too. (fig.2)


図 2  
fig.2



- モンキレンチをボルト・ナットに対して傾けて使用しないでください。滑ったり、外れたりしてケガの原因になります。（図 3）

Adjustable wrench slips when using at slant angle against bolt / nut. (fig.3)


図 3  
fig.3



- モンキレンチの柄に、パイプを差し込んで使用しないでください。大きな力が掛かって壊れる原因になります。（図 4）

Do not use extension pipe. (fig.4)

図 4  
fig.4



- モンキレンチの柄に、ハンマーなどで衝撃を与えないでください。（図 5）

Do not bang the grip of adjustable wrench. (fig.5)

図 5  
fig.5

